

## How To

Wie richte ich mir eine Extrom ein?

Das wird ein sehr kurzes „How To“ ☺

Als erstes lädst du dir die Software [hier](#) runter! Danach entpackst du das ganze irgendwo auf deinem Rechner z.B. „C:\Extrom\“. In dem Verzeichnis hast du nun folgende Dateien:

AutoRun.exe

CFG.txt

Custom.bmp (die kannst du auch durch eins deiner Bilder austauschen, beachte dabei, dass es den gleichen Namen, Format wie auch eine BMP.

Nun öffne die CFG.txt dort siehst du folgende Zeilen:

LOCK:Enabled (Ist zum Sperren des Gerätes)

SHOW:\Speicherkarte\ExtRom\Custom.bmp (hier wird das Bild aufgerufen)

**CAB: \Speicherkarte\ExtRom\NETCFv35.cab (Und das ist die erste wichtige Zeile!!)**

LOCK:Disabled (Zum Entsperren des Gerätes)

RST: Reset (Neustart des BA)

Die rot markierte ist die wichtige, hier siehst du, wie ein Programm ausgeführt wird.

Also in dem Beispiel liegt die cab Datei auf der Speicherkarte in dem Verzeichnis Extrom und heißt NETCFv35.cab jetzt kannst die Zeile editieren und neue auf gleicher Weise hinzufügen!

Das wars auch schon, nun kannst du eine eigene Extrom erstellen.

TIPP: Achte drauf, dass die Speicherkarte im „Datei-Explorer“ auch wirklich „Speicherkarte“ heißt und nicht z.B. „Storage Card“!